

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-80
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сайт: <http://reco.nt-rt.ru/>, эл. почта: rce@nt-rt.ru

Пробоотборники секционные резервуарные ПСР-4, ПСР-5, ПСР-7, ПСР-9, ПСР-11, ПСР-13, ПСР-15, ПСР-17



Назначение

Является комплектующим изделием вертикальных цилиндрических резервуаров, внутри которых и устанавливается. Приёмный узел приваривается к стенке в нижней части резервуара, с наружной стороны. Монтаж пробоотборника производится в новых вертикальных резервуарах или же в резервуарах после ремонта или реконструкции. Проба, которая отобрана пробоотборником путём выделения столбика продукта по всей высоте резервуара и его слива (через систему труб нижней, средних и верхней секций) в пробоотборную посуду, по своему составу соответствует продукту в резервуаре.

Состоит из светового люка (1), кронштейнов (2), верхней секции (9), средних секций (3), нижней секции (4), нижнего кронштейна (10), сливного крана с патрубком 5, ограждения (6), приёмного узла (7) и узла управления (8). Трубопроводы верхней, средних и нижней секций крепятся между собой с помощью муфтовых соединений. Нижняя секция (4) через резьбу в угольнике соединена со сливным краном и патрубком (5). Секции (3, 4, 9) и сливной кран с патрубком (5) образуют сливную пробоотборную колонну. Верхняя, средняя и нижняя секции крепятся к кронштейнам (2), привариваемым к стенке внутри резервуара; труба верхней секции также дополнительно прикрепляется к перемычке светового люка, а корпус шарового крана нижней секции – к нижнему кронштейну (10) через промежуточный кронштейн. К фланцу приёмного узла (7) крепится сливной кран с патрубком.




Рисунок 2. Люк световой

1 – корпус	2 – крышка	3 – фланец усиливающий	4 – прокладка
5 – перемычка	6 – болт	7 – гайка	




Рисунок 1. Общий вид пробоотборника секционного резервуарного типа РСР

1 - лак световой	2 - кранштейн	3 - средняя секция
4 - нижняя секция	5 - кран сливной с патрубком	6 - ограждение
7 - приемный узел	8 - узел управления	9 - верхняя секция
10 - нижний кранштейн	11 - компенсатор	12 - шпилька
13 - шайба	14 - гайка	15 - вал
16 - муфта	17 - болт	18 - основание
19 - трехходовой кран		

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сайт: <http://reco.nt-rt.ru/>, **эл. почта:** rce@nt-rt.ru